Podstawowa obsługa regulatora

Opis panelu.



Rys. Rozmieszczenie elementów na panelu czołowym regulatora.

• Opis klawiatury (przycisków) sterownika:

C	Klawisz ON/OFF	Powoduje powrót do wyższego poziomu menu, lub do podstawowego ekranu zawierającego schemat instalacji
ł	Klawisz ENTER	Z poziomu ekranów informacyjnych przenosimy się do MENU; Z poziomu głównego MENU przenosi do wybranego podmenu; Z podmenu przełącza pomiędzy trybem przeglądania listy parametrów a trybem edycji (zmiana wartości) parametru.
	Klawisz minus / strzałka w dół	Na poziomie ekranów informacyjnych zmienia wyświetlany ekran; Na poziomie menu i podmenu zmienia wybrany parametr; W trybie edycji parametrów zmniejsza edytowaną wartość.
	Klawisz plus / strzałka w górę	Na poziomie ekranów informacyjnych zmienia wyświetlany ekran; Na poziomie menu i podmenu zmienia wybrany parametr; W trybie edycji parametrów zwiększa edytowaną wartość.

• Odczyty podstawowe

Odczyty podstawowe

Po uruchomieniu regulatora na wyświetlaczu pojawia się schemat obsługiwanego układu z odczytem zmierzonych temperatur i wskaźnikiem mocy odbieranej z kolektora. W dolnej części wyświetlacza znajduje się pasek stanu zawierający informację o realizowanym trybie pracy oraz symbol dnia tygodnia i czas



• Przykłady symboli stosowanych na wyświetlaczu

Λ	Kolektor słoneczny
Ŵ	Sygnalizacja chłodzenia rewersyjnego.
۲	Pompa, symbol w środku miga podczas pracy.
0	Czujnik temperatury, obok czujnika wyświetlona jest zmierzona temperatura lub symbol !!! kiedy nie można zmierzyć temperatury np.: z powodu braku czujnika.
E	Zasobnik z wężownicą.
	Kocioł centralnego ogrzewania.
5555	Grzałka. Załączenie grzałki jest sygnalizowane falami ciepła.

• Struktura menu

Po wciśnięciu klawisza podczas wyświetlania ekranu podstawowego, regulator przechodzi do menu przedstawionego poniżej:

MENU A. TRYB PRACY B. NASTAWY UŻYTKOWNIKA C. NASTAWY ZEGARA D. NASTAWY SERWISOWE E. PRACA RĘCZNA F. JĘZYK	Za pomocą klawiszy \mathbf{v} i \mathbf{k} należy podświetlić wybraną grupę a następnie nacisnąć klawisz \mathbf{v} celu przejścia do następnego poziomu. Naciśnięcie klawisza \mathbf{v} powoduje powrót do wyświetlania ekranu podstawowego.
---	--

• Tryb pracy

A TRYB PRACY V PRACA AUTOMATYCZNA ODLADZANIE URLOP WYŁĄCZENIE Za pomocą klawiszy i i należ podświetlić wybraną opcję a następnie nacisną klawisz aby zatwierdzić zmianę i wrócić d poprzedniego menu	A. TRYB PRACY √ PRACA AUTOMATYCZNA ODLADZANIE URLOP WYŁĄCZENIE	Za pomocą klawiszy $\bigtriangledown i$ i anależy podświetlić wybraną opcję a następnie nacisnąć klawisz \frown aby zatwierdzić zmianę i wrócić do poprzedniego menu
poprzedniego menu.		poprzedniego menu.

PRACA AUTOMATYCZNA – sterownik automatycznie steruje układem solarnym.

ODLADZANIE - Ten tryb służy do usunięcia śniegu i lodu znajdujących się na kolektorze przez podgrzanie kolektora ciepłem pobranym z zasobnika. Pompa kolektora słonecznego jest załączana na czas ustawiony w parametrze "D.14 CZAS TRWANIA ODLADZANIA". Czas pozostały do zakończenia trybu odladzanie jest wyświetlany na podstawowym ekranie informacyjnym w linii statusu. Po odliczeniu tego czasu regulator samoczynnie uruchamia tryb PRACA AUTOMATYCZNA

URLOP - Ten tryb służy do chłodzenia zasobnika, jeśli nie ma rozbioru ciepłej wody (np. dom stoi pusty) i jest on aktywowany przez użytkownika. Pozwala to uniknąć nadmiernego skumulowania ciepła i zmniejsza ryzyko niebezpiecznego przegrzania instalacji. Wychłodzenie zasobnika następuje w okresach, gdy nie ma słońca (późnym wieczorem i w nocy). Jeśli temperatura na kolektorze spadnie poniżej temperatury zasobnika to zostaje załączona pompa i w ten sposób ciepło skumulowane w zasobniku jest wypromieniowywane poprzez kolektor. Wychładzanie zbiornika będzie zatrzymane jeśli jego temperatura spadnie poniżej 10°C Jeśli temperatura na kolektorze wzrośnie powyżej temperatury zasobnika to pompa P1 zostaje wyłączona. Jeśli tryb urlopowy zostanie włączony przy pracy regulatora w schemacie 3 (praca z grzałką) to zostanie również zablokowana praca grzałki.

WYŁĄCZENIE - Wszystkie elementy wykonawcze są wyłączone. Stany alarmowe nie są sygnalizowane.